

MAXIMA

PLATE WARMER 40 & 2x40



USER MANUAL

GEBRUIKSHANDLEIDING

BEFORE USING THIS PRODUCT YOU SHOULD READ THIS USER MANUAL PROPERLY

ALVORENS U DIT PRODUCT IN GEBRUIK GAAT NEMEN DIENT U EERST AANDACHTIG DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING
DOOR TE LEZEN





ENGLISH

Introduction

Thank you for purchasing this Maxima product. In order to obtain the maximum benefit and safe use of this product, please read these instructions completely before attempting to install or use this product.

Your new Maxima product is manufactured with advanced production techniques. Every product is inspected before shipment and tested to ensure operator safety and product quality. All parameters have reached or exceeded the national standard.

The Maxima Plate Warmer 40 & 2x40 are Stainless Steel trolleys designed to pre-warm plates wherever you need! The rigid Stainless Steel construction is low maintenance and is easy to clean and use.

At Maxima we are very proud of our products and are completely committed to providing you with the best products and service possible. Your satisfaction is our number one priority.

We know you will enjoy using this product and Thank You for choosing our product. We hope you consider Maxima for your future equipment purchases.

NEDERLANDS

Introductie

Bedankt voor het aanschaffen van dit Maxima product. Deze instructies dienen volledig gelezen te worden voordat u dit product gaat installeren of gebruiken. Op deze manier kunt u optimaal en veilig van dit product gebruik maken.

Uw nieuwe Maxima product is geproduceerd met geavanceerde productietechnieken. Elk product wordt voor verzending geïnspecteerd en getest om veiligheid en betrouwbaarheid te kunnen waarborgen. Alle parameters voldoen volgens de nationale standaarden.

De Maxima Bordenwarmer 40 & 2x40 zijn RVS warmhoudkarren, speciaal ontworpen om uw borden voor te verwarmen, waar dan ook! De solide RVS constructie vereist weinig onderhoud en is gemakkelijk in gebruik en om schoon te maken.

Bij Maxima zijn wij erg trots op onze producten en zijn volledig geïmmiteerd om u van de beste producten en service te voorzien. Uw tevredenheid is onze nummer 1 prioriteit.

Wij weten dat u met plezier dit product zal gaan gebruiken en bedanken u voor uw keuze. Wij hopen dat u Maxima in gedachten houdt bij toekomstige aanschaf van apparatuur.

ENGLISH

Specifications

Name	Maxima Plate Warmer	
Model	MPW40	MPW2x40
Product Code	09362000	09362005
Power Input	220-240V / 50Hz / 400W	220-240V / 50Hz / 800W
Spring Lifts	1	2
Capacity	40 plates (+/-)	80 plates (+/-)
Maximum Plate Size	Ø 30 cm	Ø 30 cm
Temperature Range	20 - 85 °C	20 - 85 °C
Dimensions (mm)	W450xD485xH770	W450xD910xH770
Weight	31 kg	48 kg

Safety Regulations

This machine may only be used for the purpose for which it was intended and designed. The manufacturer is not liable for any damage caused by incorrect operation and improper use.

This machine may only be used for its intended purpose: **To warm plates or other tableware.**

- Keep the machine and electrical plug away from water and any other liquids. In the unlikely event that the machine should fall into water, immediately pull the plug out of the socket and have the machine checked by a certified technician. Not following these instructions may cause life-threatening situations.
- The device is to be used indoors only.
- Do not move the appliance while operational.
- Do not cover or place objects on top of the appliance when its operating.
- Never try to open the casing of the machine yourself.
- Do not insert any objects in the casing or openings of the machine.
- Do not touch the power plug with wet or damp hands.
- Do not use the machine after it has fallen or is damaged in any other way. Have it checked and repaired by a certified engineer.
- **WARNING!** Do not try to repair the machine yourself. This may cause life-threatening situations.



- Make sure the power cable does not come in contact with sharp or hot objects and keep it away from open fire. To pull the plug out of the socket, always pull on the plug and not on the cable.
- Keep the power cable away from operating range. Do not lay over carpets or heat insulation and do not cover the cable.
- Always keep an eye on the machine when in use.
- Never put your hands near the moving parts of the machine.
- Never let children use professional machines without supervision.
- Always pull the power plug out of the socket when the machine is not being used.
- **ATTENTION!** As long as the power plug is in the socket the machine is connected to the power source.
- Keep all packaging away from children. Dispose of packaging in accordance to the regulations of local authorities.
- Turn off the machine before pulling the power plug out of the socket.
- Never try to move or carry the machine by the power cord.
- Do not use any extra devices that are not supplied along with the machine.
- Avoid overloading the machine.
- Do not place the machine on its side, upside-down or tilt the appliance more than 45° from the vertical. Also during transport.
- The electrical installation must satisfy the applicable national and local regulations.

First Time Use

- Unpack and inspect your machine immediately after receipt. If there are any latent defects or damage to the machine then immediately contact your dealer. Save all packaging materials in case the machine needs to be returned or for inspection by the freight carrier.
- Remove any protective film from all surfaces.
- Read this instruction manual completely before attempting to install and operate this product. All installations and set ups must be done by authorized service agents, your dealer, or Maxima representatives.
- If your machine is supplied with a factory fitted molded plug then you may plug the unit into a standard electrical outlet. Make sure that the voltage of the machine and the wall outlet are compatible. If your machine is not supplied with a factory fitted molded plug then a qualified electrical engineer must be contracted to wire the unit to the power supply.
- Before using your appliance for the first time it is recommended to clean the appliance according to instructions mentioned in chapter "*Cleaning and Maintenance*".



Installation

1. The machine must be positioned on a flat and stable surface.
2. Choose a location where the machine is not exposed to direct sunlight, or close to a direct source of heat such as a cooker, oven or radiator.
3. Do not position the appliance near flammable materials, as the appliance itself is a heat source.
4. When positioning the appliance, maintain a distance of 10cm (4 inches) between the appliance and walls or other objects for ventilation and ease of use.
5. Plug the power plug into the main socket.

Operation

- Each plate holder is fitted with 24 springs. You can adjust the bearing capacity by disconnecting any number of springs to accommodate your needs. If you choose to do so, disconnect the springs from the bottom end.
- You can also adjust the diameter of the plate bracket to accommodate different size plates. Simply lift the bracket, select the desired diameter and drop the bracket back in place.
- Place your plates on the plate holder.
- Switch on the appliance using the "ON/OFF" switch located at the front (indicator illuminated).
- Select the desired temperature using the temperature control dial located at the front.
- The appliance will now warm your tableware. However, take into account that it will take some time to reach the selected temperature. The duration is affected by various factors such as; material, thickness, quantity, ambient temperature etc.
- When not in use, set temperature to minimum, switch off and unplug the appliance.
- If the appliance will not be used for a longer period, please remove the plug from the main socket. Clean the appliance according to instructions (see chapter "*Cleaning and Maintenance*").

Troubleshooting

The follow overview will help you understand possible problems. However, only qualified engineers should attempt to open or repair the machine. Contact your supplier when in doubt.

Problem	Possible Cause	Possible Solution
The appliance does not work.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ The appliance is switched off. ▪ The power supply is interrupted. ▪ The voltage is not correct. ▪ Unknown defect 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Switch on the appliance. ➤ Check the power supply, plug in power cable. ➤ Use compatible power source. ➤ Contact supplier
The appliance is on but does not get warm (indicator illuminated).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Temperature set to minimum. ▪ Temperature controller is broken. ▪ Heating element is broken. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adjust temperature setting. ➤ Replace part. ➤ Replace part.
Temperature cannot be adjusted.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Temperature controller is broken. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Replace part.
The appliance is working but the indicator is not illuminated.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicator is broken 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Replace part.
The plate holder does not rise or drop sufficiently.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plates too heavy / light ▪ Too many springs (dis)connected 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Increase or reduce load. ➤ (Dis)connect springs.

Cleaning and Maintenance

- Maintenance and repairs should only be done by certified engineers.
- Always switch off and disconnect the power supply before cleaning or maintenance.
- **ATTENTION!** The appliance may be hot. Let it cool down before cleaning or maintenance.
- Regularly check and clean the appliance, its parts and accessories (if applicable).
- Regularly check the power plug and power cable for damage. If either is damaged do not use the appliance. Instead, have it repaired by a certified electrical engineer.
- Clean the machine using a damp cloth and some mild (food safe) detergent. Always dry the appliance and accessories after cleaning using a soft cloth
- The plate holder can be removed from the trolley to ease cleaning and/or maintenance. Simply adjust the plate brackets to the maximum diameter and lift out the plate holder.
- **ATTENTION!** Never use aggressive cleaning agents or abrasives. Do not use solvents or petrol based cleaning agents. Some cleaning agents may leave harmful residues or cause damage to the machine.
- Do not use any scourer and sharp or pointed objects during cleaning, this may cause damage to the machine.
- **ATTENTION!** Never hose down the machine or immerse it in water or any other liquid, instead wipe the exterior with a damp cloth. Do not use a steamer to clean the appliance
- **ATTENTION!** Never let the power cable or power plug get wet or damp.



Storage

- Make sure the appliance is cleaned properly before storage.
- Coil up the power cord and put it away.
- Store in a cool and dry place.

Discarding

When discarding the appliance, do so in compliance with the rules and regulations of local authorities.

Guarantee

Thank you for using our products, our company will follow related provisions from our "Algemene Voorwaarden", and provide you services when you can show us the invoice.

We provide 12-month warranty from the date of purchase (invoice date). In the warranty period, our company is responsible for free parts if there is a device fault or quality problem of spare parts under correct operation.

The following is not included in the free service:

1. Damages result from transportation, installation, improper connections.
2. Component damages caused by failing to provide power and voltage as required in technical data.
3. Damages caused by disassembling products, adjust or change the mechanical and electrical structures without permission.
4. Damage caused by improper operation, cleaning and maintenance.
5. Non-man-made damage, such as damages from abnormal voltage, fire, building collapse, lightning, floods and other natural disasters, and damages from rats and other pests.
6. Failure in following the manual when operating.
7. Wearable and expendable parts.
8. Altered invoice or without invoice.

In line with our policy of continuous development, we reserve the right to alter the product, the packaging or the documentation without prior notice.

NEDERLANDS

Specificaties

Naam	Maxima Bordenwarmer	
Model	MPW40	MPW2x40
Product Code	09362000	09362005
Stroom Input	220-240V / 50Hz / 400W	220-240V / 50Hz / 800W
Geveerde Bordenhouders	1	2
Capaciteit	40 borden (+/-)	80 borden (+/-)
Maximum Afmeting Bord	Ø 30 cm	Ø 30 cm
Temperatuurbereik	20 - 85 °C	20 - 85 °C
Afmetingen (mm)	B450xD485xH770	B450xD910xH770
Gewicht	31 kg	48 kg

Veiligheidsvoorschriften

Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het werd ontworpen. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste bediening en verkeerd gebruik.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor: **Het verwarmen van borden en ander servies.**

- Zorg dat het apparaat en de stekker niet met water of een andere vloeistof in aanraking komen. Mocht het apparaat onverhoopt in het water vallen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat controleren door een erkend vakman. Het niet navolgen van dit advies kan levensgevaar opleveren.
- Dit apparaat is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Verplaats het apparaat niet terwijl deze in gebruik is.
- Dek het apparaat nooit af of plaats er nooit voorwerpen op terwijl deze in bedrijf is.
- Probeer nooit zelf de behuizing van het apparaat te openen.
- Steek geen voorwerpen in de behuizing van het apparaat.
- Raak de stekker niet met natte of vochtige handen aan.
- Controleer stekker en snoer regelmatig op eventuele beschadiging. Indien de stekker of snoer beschadigd is, laat de reparatie bij een erkend bedrijf uitvoeren.

- Gebruik het apparaat niet nadat het is gevallen of op andere wijze beschadigd is. Laat het bij een erkend reparatiebedrijf controleren en zo nodig repareren.
- **WAARSCHUWING!** Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Dit kan levensgevaar opleveren.
- Zorg dat het snoer niet met scherpe of hete voorwerpen in aanraking komt en houdt het uit de buurt van open vuur. Als u de stekker uit het stopcontact wilt trekken, pak dan altijd de stekker zelf beet en trek nooit aan het snoer.
- Zorg dat niemand het snoer (of verlengsnoer) abusievelijk kan lostrekken of erover kan struikelen.
- Houdt het apparaat tijdens gebruik steeds in de gaten.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van het apparaat spelen of het apparaat zonder toezicht gebruiken.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt en voordat het wordt schoongemaakt.
- **LET OP!** Zolang de stekker in het stopcontact zit staat het apparaat onder netspanning.
- Houd al het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en behandel het afval volgens lokale wet- en regelgeving.
- Schakel het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
- Draag of verplaats het apparaat nooit aan het snoer.
- Gebruik geen accessoires in samenwerking met het apparaat die niet zijn meegeleverd of er niet bij horen.
- Voorkom overbelasting.
- Plaats het apparaat niet op zijn kant of ondersteboven. Het apparaat dient niet meer dan 45° te kantelen. Dit geldt ook voor tijdens transport.
- De elektrische aansluitingen moeten voldoen aan de hiervoor bestemde richtlijnen.

Vorbereitung voor eerste ingebruikname

- Controleer of het apparaat niet beschadigd is. Neem in geval van beschadiging onmiddellijk contact op met uw leverancier en gebruik het apparaat NIET. Bewaar al het verpakkingsmateriaal indien de machine geïnspecteerd of retour gestuurd moet worden.
- Verwijder alle beschermende folies van het apparaat.
- Lees aandachtig deze gebruikshandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Het installeren van de machine dient door een gediplomeerd vakman, uw dealer of een Maxima vertegenwoordiger gedaan te worden.
- Als uw machine met een standaard stekker geleverd wordt kan u deze in het stopcontact plaatsen. Controleer alvorens of het voltage gelijkwaardig is. Als uw machine enkel met snoer en zonder stekker geleverd wordt dient u dit door een gediplomeerd vakman te laten monteren.
- Alvorens ingebruikname wordt geadviseerd het apparaat te reinigen volgens de instructies genoemd in het hoofdstuk "*Reiniging & Onderhoud*".

Installatie

1. Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond.
2. Kies een plek uit die niet in direct zonlicht staat of dichtbij een warmtebron zoals bijvoorbeeld een kookstel, oven of radiator.
3. Dit apparaat is een warmtebron, plaats het apparaat daarom niet in de buurt van brandbare materialen.
4. Zorg voor genoeg ruimte (10cm) om het apparaat heen, voor gemakkelijke toegang, reiniging en ventilatie.
5. Steek de stekker in het stopcontact.

Bediening

- Elke bordenhouder is voorzien van 24 veren. U kan het draagvermogen van de bordenhouder naar wens aanpassen door een aantal veren los te koppelen. Wanneer u dit doet, ontkoppel de veren dan aan de onderzijde.
- Om verschillende formaat borden te faciliteren, is het mogelijk om de diameter van de bordensteun te wijzigen. Til de bordensteun simpelweg een stukje op, kies de gewenste diameter en laat de steun weer zakken.
- Plaats uw borden op bordenhouder.
- Schakel het apparaat in door middel van de “AAN/UIT” schakelaar aan de voorzijde.
- Selecteer de gewenste temperatuur met behulp van de thermostaat aan de voorzijde.
- Het apparaat zal nu uw servies verwarmen. Houd er rekening mee dat het even kan duren voordat de gekozen temperatuur bereikt is. De duur hiervan wordt door verschillende factoren beïnvloed, zoals bijvoorbeeld; materiaal, dikte, hoeveelheid, omgevingstemperatuur etc.
- Zet de temperatuur op de minimale stand, schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt.
- Wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact en reinig het apparaat volgens instructies (zie hoofdstuk “Reiniging & Onderhoud”).

Mogelijke Storingen

Het volgende overzicht geeft u beter inzicht in mogelijke storingen. Echter, het apparaat dient alleen open gemaakt of gerepareerd te worden door een gediplomeerd vakman. Neem bij twijfel contact op met uw leverancier.

Probleem	Mogelijke Oorzaak	Mogelijke Oplossing
The apparaat werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ The apparaat staat uitgeschakeld. ▪ De stroomtoevoer is onderbroken. ▪ Het voltage is onjuist. ▪ Onbekend 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zet het apparaat aan. ➤ Controleer of the stekker in het stopcontact zit ➤ Controleer de stroomvoorziening. ➤ Neem contact op met uw leverancier.
Het apparaat staat aan maar wordt niet warm. (indicator lamp brandt)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De temperatuur staat op het minimum ingesteld. ▪ Thermostaat is defect. ▪ Verwarmingselement is defect 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wijzig temperatuur instelling. ➤ Vervang onderdeel. ➤ Vervang onderdeel.
De temperatuur kan niet gewijzigd worden.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thermostaat is defect. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vervang onderdeel.
Het apparaat werkt maar de indicator brandt niet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicator defect. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vervang onderdeel.
De bordenhouder stijgt of zakt niet voldoende.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Borden zijn te zwaar / licht. ▪ Te veel veren ontkoppeld / gekoppeld. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verhoog of verminder belasting. ➤ (Ont)koppel veren.

Reiniging en Onderhoud

- Onderhoud en reparaties dienen alleen uigevoerd te worden door een gediplomeerd vakman.
- Voordat u het apparaat gaat reinigen, dan wel ter reparatie stelt, altijd eerst het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
- **LET OP!** Het apparaat kan warm zijn, laat deze eerst afkoelen alvorens u deze gaat reinigen of onderhouden.
- Controleer en reinig het apparaat, de kabels/slangen en accessoires regelmatig.
- Controleer regelmatig de stekker en voedingskabel op beschadigingen. Wanneer één hiervan beschadigd is, is het niet toegestaan het apparaat te gebruiken. De kabel en/of stekker dient door een gediplomeerd vakman gerepareerd te worden.
- Reinig de machine met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel dat geschikt is voor gebruik in de voedselindustrie. Droog het apparaat altijd na het reinigen, gebruik hiervoor een zachte doek.
- De bordenhouder kan worden verwijderd om het schoonmaken / onderhouden te vergemakkelijken. Zet de bordensteun in de maximale diameter en til eenvoudig de bordenhouder uit de kar.
- **LET OP!** Gebruik nooit agressieve of bijtende reinigingsmiddelen. Gebruik ook geen oplosmiddel of benzine houdende middelen. Deze reinigingsmiddelen kunnen het apparaat beschadigen of schadelijke residu's achterlaten.

- Gebruik geen schuurspons of scherpe objecten tijdens het reinigen. Deze kunnen het apparaat beschadigen.
- **LET OP!** Dompel het apparaat nooit in water. Gebruik ook geen hogedrukspuit of directe waterstraal om het apparaat te reinigen. Gebruik ook geen stoomapparaat om de vriezer te reinigen.
- **LET OP!** Laat de stekker of de voedingskabel niet nat of vochtig worden.

Opslag

- Zorg ervoor dat het apparaat op de juiste manier is schoongemaakt voordat u het opslaat.
- Rol het snoer op en stop deze netjes weg.
- Bewaar het apparaat op een droge en koele plaats.

Afdanken

Volg aan het einde van de levensduur van uw apparaat, de geldende locale wet- en regelgeving wanneer u het apparaat afdankt.

Garantie

Hartelijk bedankt dat u onze producten gebruikt. Ons bedrijf hanteert bepalingen zoals beschreven in onze "Algemene Voorwaarden", en geven u ondersteuning wanneer u een factuur kunt overleggen.

Wij verlenen 12 maanden garantie na aankoopdatum. In de garantieperiode is ons bedrijf verantwoordelijk voor onderdelen onder garantie in geval van materiaalfouten, fabricagefouten of kwaliteitsproblemen. Alleen bij correct gebruik en originele onderdelen.

De volgende zaken vallen niet onder de garantie:

1. Schade als gevolg van transport, installatie of verkeerde aansluitingen.
2. Component schade veroorzaakt door verkeerde elektrische- of water aansluiting.
3. Schade als gevolg van demontage of aanpassingen aan de originele machine, zonder toestemming.
4. Schade als gevolg van verkeerd gebruik, slechte reiniging of ondeskundig onderhoud.
5. Schade als gevolg van brand, instorting, blikseminslag, wateroverlast, spanningspieken, ongedierte en andere vergelijkbare gebeurtenissen.
6. Het niet lezen of volgen van de gebruikershandleiding.
7. Verbruiksonderdelen en aan slijtage onderhevige onderdelen.
8. Aangepaste factuur of geen factuur.

Ten behoeve van productontwikkeling en -verbetering behouden wij het recht om; het product, de verpakking of documentatie te wijzigen zonder dit vooraf bekend te maken.