



АВТОМАТ ЗА ПОРТОКАЛИ МОДЕЛИ МАJ25/45



ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

1. Прочетете всички инструкции преди употреба.
2. За да предотвратите ел. шок, не потапяйте уреда във вода или други течности.
3. Да не се използва от деца.
4. Изключвайте от ел. мрежа преди поставяне или махане на части и преди почистване.
5. Не докосвайте движещите се части.
6. Не работете с уред с повреден шнур или щепсел.
7. Не позволявайте кабелът да влиза в контакт с топли повърхности, печки, фурни и т. н.
8. Дръжте ръцете си извън контейнера, когато машината работи, за да не се нараните.

Пазете тези инструкции.

Сервизът да се извършва само от квалифициран персонал!

1. Използвайте уреда в ел. мрежа с подходящ волтаж.
2. Изключвайте от ел. мрежа, когато уредът не се използва.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

1. Преди употреба се уверете, че данните, индикирани на машината са като тези предоставяни от ел.мрежа.
2. Уверете се, че машината е поставена на **10** см от каквито и да е стени или предмети.
3. Никога не носете машината за кабела, а винаги с две ръце за корпуса.
4. Не работете с машина с празен контейнер. Не препълвайте контейнера.
5. Ако кабелът е повреден, заменете го в упълномощените сервиси.
6. Уредът се използва само за портокали!

КАК ДА ПОЛЗВАТЕ:

Преди употреба – измийте контейнера с хладка вода и мека кърпа. **За да предотвратите ел.шок, никога не потапяйте основата на машината във вода или други течности!**

1. Уверете се, че всички части на машината са сглобени правилно.
2. Напълнете кошницата в горната част на автомата с портокали .
3. **ВНИМАНИЕ!** Портокалите не трябва да са с диаметър повече от **60-80** мм.
4. **ВНИМАНИЕ!** Добре е да измиете портокалите преди да ги поставите в машината.
5. Поставете на равната част отпред на машината контейнер, в който да изтича сокът.
6. Стартирайте с бутон „ON/OFF“, който се намира отстрани на уреда

7. Поставете портокалите в горната кошница така, че да могат да се плъзгат надолу по рамката. За модел **МАЈ 25** е необходимо ръчно да поставите портокалите на рамката.
8. **МАЈ 25** автоматично ще изстиска всички портокали, поставени по рамката. За модели **МАЈ 20, 45, 60** трябва да се използва крана за сок на системата. При отваряне на крана машината започва да изстиска сок, а при затварянето му – спира отново.
9. **ВНИМАНИЕ!** Не спирайте машината докато изстиска сок! Спрете я след като тази операция е приключила.
10. Когато машината не работи, изключвайте я от ел. мрежата.
11. Когато приключите работа, почиствайте според указанията по-долу.

КАК ДА ПОЧИСТВАТЕ:

1. Винаги изключвайте от ел. мрежата преди почистване
2. **ВНИМАНИЕ!** Никога не използвайте агресивни или абразивни препарати за почистване на машината. Не използвайте бензинови препарати или разтворители. Уверете се, че в уреда не влиза вода при почистването.
3. **ВНИМАНИЕ!** Никога не потапяйте машината във вода или други течности!
4. Почиствайте само с влажна кърпа (вода с мек, не-агресивен препарат). Подсушете уреда след почистване.
5. За да почистите частите на машината трябва да ги свалите от нея. Не ги мийте в миялна машина, подсушавайте ги след измиване.
6. **ВНИМАНИЕ!** Почиствайте частите, които са в контакт с храна ежедневно!
7. Развъртете болтовете на прозрачния капак и го свалете, заедно с колектора на сок от машината.



8. Ножът, който се намира между конусите и главите на пресите трябва да бъде свален първи.

ВНИМАНИЕ! Ножът е остър и може да причини наранявания!

9. Водачите могат да бъдат свалени след това - **2**



10. След това можете да свалите конуса и главите на пресите от машината - 3



ВНИМАНИЕ! Преса и конус, които са едно в друго се свалят заедно, но се почистват отделно.

11. След почистване на всички части те се сглобяват в обратен ред

12. **ВНИМАНИЕ!** Уверете се, че водачите са сложени правилно и затегнете болтовете

13. **ВНИМАНИЕ!** Ако водачите не са поставени правилно ще се счупят

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модел:	MAJ 25	MAJ 45
Мощност:	230 V ~ 50 Hz	
Напрежение:	250 Watt	250 Watt
Размери:	H775 x W500 x D450 mm	H1090 x W450 x D500 mm
Тегло:	42 Kg	56 Kg
Капацитет пълнене:	Ca. 8 Kg	Ca. 20 Kg
Производителност:	20 - 25 в минута	20 - 25 в минута
Диаметър портокали:	60 – 80 mm	
Конструкция:	Неръждаема стомана	
Кран сок:	Не	Да
Автоматично пълнене	Не	Да